



FERRAMENTAS GATES

FORNECEDOR
OE
GLOBAL

INOVAÇÃO E PRECISÃO QUE CABEM NA SUA MÃO E NO SEU CELULAR

Se algo move
você a vitória,
é porque
tem Gates.



MEDIDOR DE DESGASTE MANUAL

FERRAMENTA
EXCLUSIVA
Gates



Para detectar o desgaste nas correias de EPDM, a Gates disponibiliza gratuitamente uma ferramenta simples e funcional. É só posicionar a mesma entre os RIBS de qualquer correia Micro V® e acompanhar os resultados abaixo:



**CORREIA OK
ALINHAMENTO OK**



**TROCAR CORREIA E
CHECAR ALINHAMENTO**



Assista também o vídeo de instruções no seu celular, usando o código QR ao lado.



ALGUNS SINTOMAS DE DESGASTE



ABRASÃO

Polia travada ou com dificuldade de movimento (patinação entre polia e correia) / Tensão incorreta.



DESGASTE IRREGULAR DOS RIBS

Pequenos corpos estranhos (pedras, cascalho, areia e etc...) se alojam entre a correia e a polia fazendo surgir pequenos furos no dorso da correia.



FISSURAS / FURROS NO DORSO

Pequenos corpos estranhos (pedras, cascalho, areia e etc...) se alojam entre a correia e a polia fazendo surgir pequenos furos no dorso da correia.



SEPARAÇÃO DOS RIBS

Instalação inadequada onde os ribs estão montados fora dos canais da polia, fazendo com que a mesma se desalinhe.



ARRANCAMENTO DE MATERIAL

Tensão incorreta / Desalinhamento do sistema / Polias com desgaste / Pequenos corpos estranhos (pedras, cascalho, areia e etc...) se alojam entre a correia e a polia fazendo surgir pequenos furos no dorso da correia.



LATERAL MARCADA / CORTADA

Polias com fanges danificados / Desalinhamento do sistema.

MEDIDOR DIGITAL DE DESGASTE PIC GAUGE



Marque a correia



Tire a foto



Veja o resultado



Ganhe a confiança
de seus clientes!



Disponível gratuitamente na APP
Store e na Google Play Store.